Guide rapide de l'application FusionSolar

Édition : 08 Date : 15/03/2020

Utilisation des paramètres rapides de l'application FusionSolar



FAQ

Architecture de la disposition physique des modules PV utilisant la mise en service d'appareils (facultatif, pour les scénarios impliquant des optimiseurs)

Architecture de la disposition physique des modules PV sur l'interface utilisateur Web de FusionSolar (en option, pour les scénarios impliquant des optimiseurs)

Réglage des paramètres de limitation d'exportation

Réglage de la suppression de l'augmentation de tension de la courbe Q-U

Le présent document s'applique aux scénarios suivants :

- Onduleur avec WLAN intégré pour la mise en service locale.
- Onduleur avec adaptateur USB WLAN pour la mise en service locale.
- Dans un réseau en cascade RS485, l'onduleur maître peut être l'un des suivants : SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0, SUN2000-70KTL/75KTL-C1 (facultatif), SUN2000-50KTL/63KTL-JPM0, SUN2000-50KTL-JPM1, SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL/100KTL/110KTL/125KTL-M0, SUN2000-70KTL/100KTL-INM0, SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-175KTL-H0, SUN2000-185KTL-INH0 et SUN2000-185KTL-H1.

1. Téléchargement et installation de l'application FusionSolar

Méthode 1 : recherchez « FusionSolar » dans Google Play pour télécharger et installer l'application.

Méthode 2 : scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.



Google Play (Android)



(Android)



HUAWF

- Les captures d'écran de l'application figurant dans le présent document correspondent à FusionSolar 2.5.7. Les illustrations sont uniquement fournies à titre de référence.
- Le mot de passe initial pour la connexion au WLAN de l'onduleur est **Changeme**.
- Le mot de passe initial pour la connexion au module WLAN est **Changeme**.
- Le mot de passe initial d'installateur est 00000a.
- Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immédiatement après vous être connecté. Pour sécuriser votre compte, modifiez le mot de passe régulièrement et retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il pourrait être découvert par quelqu'un d'autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe pendant une longue période, il pourrait être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à vos appareils. Dans cette éventualité, toute perte subie par l'installation photovoltaïque relève de la responsabilité de l'utilisateur.

La dernière version Android est requise pour la mise en service locale. La version iOS n'est pas mise à jour et peut être utilisée uniquement pour visualiser les informations de la centrale PV. Vous pouvez rechercher « FusionSolar » dans l'App Store ou scanner le code QR pour télécharger la version iOS.



1

2. Enregistrement d'un compte d'installateur (facultatif, pour les installateurs sans compte)

• La création du premier compte d'installateur générera un domaine portant le nom de l'entreprise.



 Pour créer plusieurs comptes d'installateur pour la même société, connectez-vous à l'application FusionSolar et appuyez sur Nouvel utilisateur.



3. Connectez-vous et lancez l'Assistant de création

Mise en service locale : WLAN intégré

Si la connexion de l'onduleur au système de FusionSolar réussit, les étapes des cases en pointillés sont automatiquement ignorées.







Mise en service locale : adaptateur USB WLAN

Si la connexion de l'onduleur au système de FusionSolar réussit, les étapes des cases en pointillés sont automatiquement ignorées.







<	Scanner	Album		Ajoutez une centrale.		Créez un compte de	responsable.	
Saisie m	Vous ne trouvez pas le code QR Scannez le code QR du Smart Dongle ou de l'onduleur connecté au Smart Dongle.	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ajour une centrale > Control une centrale existante >	Ajouton un contration Contration	Ajouter une centrale	Energie quotidienne L, gORWAN A, 42,02 Revenue journaier dechrique curule 44,420 MILLON B66,800M Création Plante Plante Plante Création Plante Création Plante Création Plante Création Plante Création	Nouvel utilisateur Société* xxx Résponsable O Intre* Responsable O Intre* Intre* Intre* Responsable O Intre* Veuliter sater un non d'utilisateur Rédehone Satisser le numére de tidéphone Satisser le numére de tidéphone	Rôle de responsable : page d'accueil de la centrale électrique, gestion des équipements, paramètres de compte utilisateur et paramètres liés aux informations de la centrale électrique.
					Précédent	Accueil O&M Rapport Appareil Mon		

LED	
	S/ Ja et Ve

LED		Observations	Description
Couleur	État		
S/O	Éteint	Normal	Le dongle n'est pas sécurisé ou n'est pas sous tension.
Jaune (clignotement vert et rouge simultané)	Fixe		Le dongle est sécurisé et sous tension.
Vert	Clignotement par cycles de 2 secondes (allumé pendant 0,1 sec, puis éteint pendant 1,9 sec.)	Normal	Connexion (durée < 1 min)
		Anormal	Si la durée est supérieure à 1 min, les paramètres 4G/GPRS sont incorrects. Réinitialisez les paramètres.
	Clignotement lent (allumé pendant 0,1 s, puis arrêté pendant 0,1 s)	Normal	L'accès commuté a bien été configuré (durée < 30 s).
		Anormal	Si la durée est supérieure à 30 s, les paramètres du système de gestion sont incorrects. Réinitialisez les paramètres.
	Fixe	Normal	Connexion au système de gestion réussie.
	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)	-	L'onduleur communique avec le système de gestion par le biais du dongle.
Rouge	Fixe	Anormal	Le dongle est défectueux. Remplacez le dongle.
	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		Aucune carte SIM n'est installée dans le dongle ou la carte SIM n'est pas correctement installée. Vérifiez que la carte SIM est présente et qu'elle est correctement installée. Dans le cas contraire, installez la carte SIM ou retirez et réinsérez la carte SIM.
	Clignotement lent (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)		Le dongle ne parvient pas à se connecter au système de gestion, car il ne reçoit aucun signal, le signal est faible ou aucun trafic n'est transmis. Si le dongle a été correctement installé, vérifiez le signal de la carte SIM à l'aide de l'application. Si aucun signal n'est reçu ou que la puissance du signal est faible, contactez l'opérateur. Vérifiez que le tarif et le trafic de la carte SIM sont normaux. Sinon, rechargez la carte SIM ou achetez du trafic.
Clignotement rouge et vert alterné	Clignotement lent (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)		 Aucune communication avec l'onduleur Retirez puis insérez le dongle. Vérifiez que les onduleurs sont reliés au dongle. Connectez le dongle à d'autres onduleurs. Déterminez si le dongle ou le port USB de l'onduleur est défectueux.





FAQ 1. Architecture de la disposition physique des modules PV utilisant la mise en service d'appareils (facultatif, pour les scénarios impliquant des optimiseurs)

1. Vérification de l'ajout des étiquettes de numéro de série des Smart PV Optimizers au modèle de disposition physique Huawei



6. Ajustez l'angle du

2. Vérification de la détection des **Smart PV Optimizers**

- 1. Ouvrez l'application FusionSolar, connectez-vous sur intl.fusionsolar.huawei.com à l'aide de votre compte d'installateur, sélectionnez Mon > Mise en service de l'appareil, puis établissez une connexion au point d'accès WLAN de l'onduleur solaire.
- 2. Sélectionnez installer, puis saisissez votre mot de passe de connexion.
- 3. Cliquez sur Connexion. L'écran SUN2000 s'affiche.
- 4. Sélectionnez Surveillance de périphérique et vérifiez que les Smart PV Optimizers sont connectés à l'onduleur solaire.



4. Vérification de l'état du Smart PV Optimizer

Sur l'écran SUN2000, sélectionnez Surveillance de périphérique pour vérifier l'état du Smart PV Optimizer.





7. Sélectionnez un



9. Liez successivement tous les

Architecture de la

disposition physique des

Smart PV Optimizers en suivant les

étapes 7 et 8. Ensuite, appuyez sur

Lier

3. Disposition physique du Smart PV Optimizer

Envoyer.

FAQ 2. Architecture de la disposition physique des modules PV sur l'interface utilisateur Web de FusionSolar (en option, pour les scénarios impliquant des optimiseurs)

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du système de gestion FusionSolar. FusionSolar : https://intl.fusionsolar.huawei.com.



FAQ 3. Réglage des paramètres de limitation FAQ 4. Réglage de la suppression de d'exportation de la courbe Q-U

Sur l'écran SUN2000, sélectionnez Réglage de la puissance > Point de contrôle raccordé au réseau > Puissance active pour définir les paramètres de limitation de l'exportation. Pour un seul onduleur, réglez le contrôleur en boucle fermée sur Onduleur ou SDongle/SmartLogger.

- Lorsque le contrôleur en boucle fermée est réglé sur Onduleur, la durée de restriction de l'exportation est inférieure à 2 s.
- Lorsque le contrôleur en boucle fermée est réglé sur SDongle/SmartLogger, la durée de restriction de l'importation est inférieure à 5 s.

Pour plusieurs onduleurs, le contrôleur en boucle fermée peut uniquement être réglé sur SDongle/SmartLogger. La durée de restriction de l'exportation est inférieure à 5 s.

Puissance active Raccordement au réseau avec puissance limitée (kW) Contrôleur en boucle fermée Onduleu Alimentatio totale 0.700

Sur l'écran SUN2000, sélectionnez Paramètres > Paramètres de fonction pour définir la suppression de l'augmentation de tension de la courbe Q-U.

< ^{si}	JN2000-XXXX- XX Veille : initialisation •	< Paramètres			Paramètres de fonction	on	Suppression de l'augmen		
Puissance ac	tive Rendement d'Énergie Aujourd'hui	(2) Paramè	tres de réseau	>	Protection anti-ilotage active		Points de courbe	Mother	
Rend. Énergie 0,00(kwh	Mois Total	Paramè	tres de protection	>	Suppression de l'augmentation de la tension		0,600 -		
Û	Ł	Réglage	e de la puissance	>	Point d'ajustement réactif de suppression d'augmentation de la tension Point de réduction de suppression active	114,9 % >	0.300 - 0.150 - 0.01 Définir points de co	urbe caractéristique	
Gestion des a	armes Réglage rapide	Chemin	📥 Chemin de sau. du fichier	>* III)	d'augmentation de la tension Suppression de l'augmentation de ten courbe P-U	ision de la >	-0,1 Points de courbe	- 0 +	
Surveillance périphériq	e de Maintenance				Suppression de l'augmentation fen courbe Q-U Désact. auto. due à une	usion de la	-0,4 U(V) -0,6 [176,0, 1500,0]	Q/S [-0,600, 0,600]	
6					communication interrompue Act, auto, due à une communication reprise			Confirmer	
دی Paramètr	es Réglage de la puissance				Durée d'interruption de la communication	120 min 🗦			
)				Heure de démarrage progressif	1800 s >			

REMARQUE

Paramètres

Après avoir appuyé sur Point de contrôle raccordé au réseau, vous devez saisir à nouveau le mot de passe de connexion. Le mot de passe initial est 00000a.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous au document FusionSolar App and SUN2000 App User Manual. Vous pouvez scanner le code QR pour l'obtenir.

